

Checkliste für spritsparendes Fahren (LKW)

Vor der Fahrt:

<i>Maßnahme</i>	<i>Einsparung</i>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Optimaler Reifendruck reduziert den Rollwiderstand ✓ Unregelmäßigkeiten sofort beheben 	spart bis zu 3-5 % Kraftstoff
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gleichmäßige Verteilung der Ladung verhindert unnötigen Kraftaufwand ✓ Überladung vermeiden 	kann den Verbrauch um etwa 2 % senken
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regelmäßige Wartung des Motors verbessert die Effizienz ✓ Ölstand, Luftfilter und Bremsen überprüfen 	spart bis zu 5 % Kraftstoff
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nicht benötigte Anbauten wie Dachspoiler entfernen, um den Luftwiderstand zu reduzieren und bis zu 3 % Kraftstoff zu sparen. ✓ Aerodynamik verbessern 	kann bis zu 3 % Kraftstoff zu sparen

Während der Fahrt:

<i>Maßnahme</i>	<i>Einsparung</i>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ständiges Bremsen und Beschleunigen vermeiden ✓ Verkehrslage beobachten und frühzeitig reagieren 	spart bis zu 10 % Kraftstoff
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gleichmäßiges Fahren spart Kraftstoff ✓ Tempomat nutzen, wenn möglich 	reduziert den Verbrauch um etwa 7 %
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Optimalen Drehzahlbereich einhalten ✓ Früh hochschalten und niedertourig fahren 	kann bis zu 5 % Kraftstoff sparen
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motor bei längeren Pausen abstellen, um Leerlaufverluste zu vermeiden ✓ Start-Stopp-Automatik verwenden, falls vorhanden 	spart bis zu 1 % Kraftstoff